

Werkstattbuch Nr. 69	FuSE 62 (FMG 39T)	E 01-23
--	--------------------------	----------------

Anlagen-Stückliste FuSE 62 C

I. Anlagenteile

Pos.	Stück	Bezeichnung	Anf.-Zeichen	Blatt-Nr.
1...22		wie bei Anlage FuSE 62 A, Anlagenteile, Pos. 1 ... 22		E 01—13
23	1	Lagerung für Sammler	---	
24	1	Sammler 12 NC 26	P 1056	F 092
25	1	Halterung für Drosselkasten	—	
26	1	Drosselkasten für Kdo. Hi. Ger. 35	L 38 100	
27	1	10-adr. Leitung, 5 m lang, mit 10-pol. Stecker L38112	---	

Pos. 23...27 sind RLM-Zulieferungen.

II. Gerätesatz

Pos.	Stück	Bezeichnung	Kurzzeichen	Anf.-Zeichen	Blatt-Nr.
1...13		wie bei Anlage FuSE 62 A, Gerätesatz, Pos. 1 ... 13			E 01—13
14	1	Anzeigegerät mit 1 Satz Betriebsröhren, bestehend aus:	---	Ln 20 241	F 014
	4	Röhren	RV 12 P 2000	N 27 150	C 122
	1	Kathodenstrahlröhre	LB 13/40	Ln 30 370	C 143
	3	Röhren	LV 1	Ln 30 402	C 126
	2	Kathodenstrahlröhren	LB 1	Ln 30 362	C 141
	2	Röhren	LS 59	Ln 30 052	C 125
	1	Röhre	LG 1	Ln 30 440	C 102
	1	Glimmlampe	Te 4	Ln 30 404	C 172
	1	Glühlampe 24 V/3 W	—	Fl 32 778	--
15	1	Rotierender Dipol	---	Ln 20 242	F 015

III. Einbauteile

Pos.	Stück	Bezeichnung	Anf.-Zeichen	Blatt-Nr.
1	—	—		
2.. 17		wie bei Anlage FuSE 62A, Einbauteile, Pos. 2... 17		E 01 --13
19	1	Höhenskala, vollständig, mit Zeiger und Beleuchtung hierzu n. Telef.-Zchg. B 5408		—
	1	Glühlampe 24 V 3 W	Fl 32 778	
20	1	Seitenskala, vollständig n. Telef.-Zchg. D 84,08 U 15		—
	1	Glühlampe 24 V 3 W	Fl 32 778	—
21	1	Sitzanordnung n. Telef.-Zchg. 124—473.29		
22	4	Fernsprechananschlußkasten	L 38 016	—
23	1	Abdeckplane für Anzeigegerät	—	
24	1	Abdeckplane für Geräteschrank		
25	1	Zusatz-Drehkondensator	Ln 20 990	
26	1	Aufbau für OSZ 62 n. Telef.-Zchg. B 5410	—	—
27	1	Schleifring, 33-teilig, n. Telef.-Zchg. 124—5279 A	Ln 20 999	—

Pos. 22 ist RLM-Zulieferung.