

Werkstattbuch Nr. 69	Fu SE 62 (FMG 39 T)	E 01-33
---------------------------------------	----------------------------	----------------

Anlagen-Stückliste FuSE 62 D

I. Anlageteile

Pos.	Stück	Bezeichnung	Anf.-Zeichen	Blatt-Nr.
1...15		wie bei Anlage FuSE 62 A, Anlagenteile, Pos. 1...15		E 01-13
16	—	—	—	—
17...22		wie bei Anlage FuSE 62 A, Anlagenteile, Pos. 1...22		E 01-13
		Bei Pos. 22 (Reserve-Röhren) kommen hinzu:		
	2	Röhren LV 1	Ln 20 996	C 126
32	1	Zubehörkasten (mit Inhalt)	Ln 20 996	
33	1	Gerätesatz (siehe unter II)	—	
34	1	Einbausatz (siehe unter III)	—	

II. Gerätesatz

Pos.	Stück	Bezeichnung	Kurzzeichen	Anf.-Zeichen	Blatt-Nr.
1...3		wie bei Anlage FuSE 62 A, Gerätesatz, Pos. 1...3			E 01-13
4	—	—			—
5...13		wie bei Anlage FuSE 62 A, Gerätesatz, Pos. 5...13			E 01-13
14...15		wie bei Anlage FuSE 62 C, Gerätesatz, Pos. 14...15			E 01-23
16	1	Entfernungs-Anzeigergerät mit 1 Satz Betriebsröhren, bestehend aus:	EAG 62	Ln 20 991	F 016
	12	Röhren	RV 12 P 2000	N 27 150	C 122
	1	Röhre	LS 50	Ln 30 052	C 125
	2	Röhren	LV 1	Ln 30 002	C 126
	1	Röhre	LG 1	Ln 30 040	C 102
	1	Kathodenstrahlröhre	LB 1	Ln 30 362	C 141
	1	Glühlampe 24 V/5 W	—	Fl 32 779	—
	1	Schwingquarz	—	—	—

III. Einbauteile

Pos.	Stück	Bezeichnung	Anf.-Zeichen	Blatt-Nr.
1...17		wie bei Anlage FuSE 62 A, Einbauteile, Pos. 1... 17		E 01-13
19...25		wie bei Anlage FuSE 62A, Einbauteile, Pos. 19... 25		E 01-23
28	1	Schleifring, 33-teilig, n. Telef.-Zchg. L 9519 18722		
29	1	Geberanbau „Höhenwinkel“, enthaltend: 1 Höhenwinkelgeber (5 : 1)		
30	1	Sin-cos-Rechner		
31	1	Geberanbau „Seitenwinkel“, enthaltend: 1 Seitenwinkelgeber (1 : 2)		
32	1	Sitzanordnung		
33	1	Abdeckhaube für Entfernungs-Anzeigerät		

Pos. 29, 30, 31 sind L-Flak-Zulieferungen.