

- 72. Filmfenster
- 86. Filmandrückklappe
- 87. Kleine Transportwalze
- 88. Vorratskassette
- 89. Führungsrolle
- 90. Filmschleife
- 91. Große Transportwalze
- 92. Führungsrolle
- 93. Aufnahmekassette
- 94. Kassettendeckel
- 95. Schieber zum Kassettendeckel
- 96. Bobby
- 97. Wickeldorn
- 98. Zapfen
- 99. Blattfeder
- 103. Bügel für Filmschlußmelder
- 104. Bügel für Filmsalatmelder
- 161. Deckplatte
- 193. Vierkantschraube




Abb. 8. Kinokammer, Kassettenseite

- 84. Justierfenster
- 97. Wickeldorn
- 98. Zapfen
- 160. Justierlupe
- 162. Kreuzlochschrauben




Abb. 9. Kinokammer mit Justierfenster und Lupe